

## Fahrschule Josef Landolt

Rösslistrasse 15, 8752 Näfels, Tel. 055 612 33 76, Nat. 079 223 86 11, E-Mail: [info@fahrschule-landolt.ch](mailto:info@fahrschule-landolt.ch)  
Homepage: [www.fahrschule-landolt.ch](http://www.fahrschule-landolt.ch)

---

### Informationen über den Fahrschullastwagen MAN TGX 18.400 Rundumkontrolle / Betriebssicherheit



#### Fahrschullastwagen:

<b>Leergewicht:</b>	9`000 kg
<b>Nutzlast:</b>	3`500 kg
<b>Gesamtgewicht:</b>	12`500 kg
<b>Betriebsgewicht:</b>	12`100 kg
<b>Gewicht des Zuges:</b>	24`000 Kg

<b>Betriebsgewicht 1. Achse:</b>	6`000 kg
<b>Betriebsgewicht 2. Achse:</b>	6`100 Kg



## Fahrschule Josef Landolt

Rösslistrasse 15, 8752 Näfels, Tel. 055 612 33 76, Nat. 079 223 86 11, E-Mail: [info@fahrschule-landolt.ch](mailto:info@fahrschule-landolt.ch)  
Homepage: [www.fahrschule-landolt.ch](http://www.fahrschule-landolt.ch)

---

### Rundumkontrolle beim Lastwagen (Betriebsanleitung ist massgebend)



- Sonnenblende sauber und allgemein keine Schäden
- Frontspiegel sauber und allgemein keine Schäden
- Frontscheibe sauber und allgemein keine Schäden
- Scheibenwischerblätter in Ordnung
- Serviceklappe vorne öffnen
- Kühlflüssigkeits- und Scheibenwasserniveau kontr.
- Ölstand via Display im Armaturenbrett kontr. (ansonsten muss Kabine gekippt werden)
- Allgemein auf Dichtheit und Sauberkeit achten
- Serviceklappe schliessen (Einrasten links und rechts kontr.)
- Beleuchtungseinrichtung sauber und allgemein keine Schäden, Funktionskontrolle (Lichttest)
- Kontrollschildnummer vorhanden, muss mit Fahrzeugausweis übereinstimmen
- Blick unter das Fahrzeug, keine Flüssigkeitsverluste, es darf nichts herunterhängen und es dürfen sich keine fremden Gegenstände unter dem Fahrzeug befinden
- Lufthörner richtig befestigt
- Seitenscheiben und Spiegel sauber und allgemein keine Schäden

## Fahrschule Josef Landolt

Rösslistrasse 15, 8752 Näfels, Tel. 055 612 33 76, Nat. 079 223 86 11, E-Mail: [info@fahrschule-landolt.ch](mailto:info@fahrschule-landolt.ch)  
Homepage: [www.fahrschule-landolt.ch](http://www.fahrschule-landolt.ch)

---



- Seitenklappe richtig verschlossen
  - Reifen VL: Profil min. 1,6 mm, Sichtkontrolle auf einseitige Abnutzung, Reifendruck 6,5 bar, Seitenwände auf Beschädigungen kontr.
  - Radverschraubungen kontr.
  - Luftfederbalg auf Beschädigungen kontr.
  - Batteriekasten richtig verschlossen
  - Druckluftbehälter auf Kondenswasser überprüfen
  - Wechselkoffer VL: Bolzen und Einfallhaken der Stützen kontr.
  - Wechselkoffer: Sicherungshaken und die Verdrehung des Bolzen der Kofferbefestigung kontr.
- 
- Seitlicher Unterfahrschutz richtig verschlossen
  - Reserverad: Profil min. 1,6 mm, Reifendruck und richtige Befestigung
  - Keil vorhanden und richtig gesichert
  - Reifen HL: Profil min. 1,6 mm, Sichtkontrolle auf einseitige Abnutzung, Reifendruck 7,0 bar, Seitenwände auf Beschädigungen kontr., Radverschraubungen kontr. , keine Steine zwischen den Zwillingsrädern (Luftfederung hinten aktivieren, ganz nach oben)
  - Werkzeugkoffer richtig verschlossen
  - Wechselkoffer HL: Bolzen und Einfallhaken der Stützen kontr.

## Fahrschule Josef Landolt

Rösslistrasse 15, 8752 Näfels, Tel. 055 612 33 76, Nat. 079 223 86 11, E-Mail: [info@fahrschule-landolt.ch](mailto:info@fahrschule-landolt.ch)  
Homepage: [www.fahrschule-landolt.ch](http://www.fahrschule-landolt.ch)

---



- Wechselkoffer: Sicherungshaken und die Verdrehung des Bolzen der Kofferbefestigung kontr.
  - Hecktüren richtig verschlossen und gesichert (oben und unten eingehängt)
  - Einstiegsleiter richtig gesichert
  - Rockinger geschlossen, Kontrolle vom Sicherungsstift (Unfallgefahr)
  - Bremsleitungen, Abdeckungen geschlossen
- 
- Elektrische-Steckdose und ABS-Steckdose, Abdeckungen geschlossen
  - Beleuchtungseinrichtung sauber und allgemein keine Schäden, Funktionskontrolle (Lichttest)
  - Kontrollschildnummer vorhanden, muss mit Fahrzeugausweis übereinstimmen
  - Hinterer Unterfahrschutz vorhanden
  - **Im Winter ist darauf zu achten, dass kein Schnee und keine Eisschollen auf dem Verdeck und der Kabine liegen, da diese eine erhebliche Gefährdung für die anderen Verkehrsteilnehmer ist (auch wenn es am Prüfungstag keinen Schnee hat, den Verkehrsexperten darauf hinweisen)**
  - Wechselkoffer HR: Bolzen und Einfallhaken der Stützen kontr.
  - Wechselkoffer: Sicherungshaken und die Verdrehung des Bolzen der Kofferbefestigung kontr.
  - Werkzeugkoffer richtig verschlossen
  - Reifen HR: Profil min. 1,6 mm, Sichtkontrolle auf einseitige Abnützung, Reifendruck 7,0 bar, Seitenwände auf Beschädigungen kontr. Radverschraubungen kontr. , keine Steine zwischen den Zwillingen (Luftfederung hinten aktivieren, ganz nach oben)

## Fahrschule Josef Landolt

Rösslistrasse 15, 8752 Näfels, Tel. 055 612 33 76, Nat. 079 223 86 11, E-Mail: [info@fahrschule-landolt.ch](mailto:info@fahrschule-landolt.ch)  
Homepage: [www.fahrschule-landolt.ch](http://www.fahrschule-landolt.ch)



- Keil vorhanden und richtig gesichert
- Seitentüre öffnen: Ladungssicherung und Ladungsverteilung kontr., Seitentüre wieder richtig verschliessen
- AdBlue und Dieseltank richtig verschlossen (AdBlue = Harnstoff, erforderlich für Schadstoffklasse Euro 5)
- Wechselkoffer VR: Bolzen und Einfallhaken der Stützen kontr.
- Wechselkoffer: Sicherungshaken und die Verdrehung des Bolzen der Kofferbefestigung kontr.
- Seitenscheiben und Spiegel sauber und allgemein keine Schäden
- Seitenklappe richtig verschlossen
- Reifen VR: Profil min. 1,6 mm, Sichtkontrolle auf einseitige Abnutzung, Reifendruck 6,5 bar, Seitenwände auf Beschädigungen kontr., Radverschraubungen kontr.
- Luftfederbalg auf Beschädigungen kontrollieren
- Richtige Sitzposition und Sitzeinstellung inkl. Kopfstütze kontr.
- Richtige Spiegeleinstellung kontr.
- Digitaler Fahrtschreiber überprüfen und richtig bedienen
- Armaturenkenntnisse: Kontroll-Lampen kontr., Luftvorratsdruck im Kreis 1 und 2 überprüfen, AdBlue- und Dieselvorrat kontr.



## Fahrschule Josef Landolt

Rösslistrasse 15, 8752 Näfels, Tel. 055 612 33 76, Nat. 079 223 86 11, E-Mail: [info@fahrschule-landolt.ch](mailto:info@fahrschule-landolt.ch)  
Homepage: [www.fahrschule-landolt.ch](http://www.fahrschule-landolt.ch)



- Ölstand via Display im Armaturenbrett überprüfen
- Dokumente mitführen und überprüfen:
  - Lernfahrausweis und Führerausweis
  - Fahrzeugausweis
    - Kontrollschildnummer muss mit Fahrzeug übereinstimmen, Leergewicht, L Nutzlast, Gesamtgewicht, Gewicht des Zuges, Plätze, Schadstoffklasse
  - Anhang zum Fahrzeugausweis
    - 18.00 = 18 Tonnen Gesamtgewicht (wenn nicht abgelastet, jetzt 12'500 kg Gesamtgewicht im Fahrschulbetrieb)
    - Höchstgewichte dürfen nur mit Sonderbewilligung überschritten werden
    - Hinterer Unterfahrschutz (gesetzliche Bestimmungen)
    - Anhängelast mit Zentralachsanhänger 9'500 kg, Stützlast 950 kg
      - Achslasten; 1. Achse 7'500 kg, 2. Achse 11'500 kg
  - Abgaswartungsdokument
    - 2 Jahre Gültigkeit der Abgaswartung
  - Prüfbericht für Tachographen
    - 2 Jahre Gültigkeit
  - Prüfbericht für Geschwindigkeitsbegrenzer
    - 2 Jahre Gültigkeit
  - Genügend Druckerpapier für digitalen Fahrtsschreiber mitführen (oben in der Ablage)
- Anlegen der Sicherheitsgurte nicht vergessen
- **Bei Wegfahrt Bremsprobe nicht vergessen**

